



**DIL-32 to MLF/QFN-44 Adapter**

Please follow the pictures below to connect the adapter onto the GALEP in the right orientation, and to correctly place the programmable device into the adapter.



**DIL-32 auf (MLF/QFN-44 Adapter**

Bitte beachten Sie die folgenden Bilder für den richtigen Einsatz im GALEP und das richtige Einlegen des Bauteils in den Adapter:



**MLF/QFN 32 Device Dimensions:**

Wiring/ Verdrahtung	
DIL-32	MLF/QFN 32
1	1
...	...
32	32



D=E 5.0 mm  
D1=E1 4.75 mm  
Pitch 0.5 mm